电瓶自动充电机选择表

型号	安装类型	输入电压		充电电压 VDC		输出电流 DC	充电方式
		(VAC 50/60 Hz)		适用电瓶 (V)	输出电压 (V)	(A)	元七万 八
CH4612	盘内式	110 / 220	自动	12	13.8	5	浮动充电
CH4624		110 / 220	自动	24	27.6	3	浮动充电
CH5612	盘内式	110 / 220	自动	12	13.8	12	浮动充电
CH5624		110 / 220	自动	24	27.6	6	浮动充电
CH1124	手提式	110	固定	24	27.6	10	浮动充电
CH2124		220	固定	24	27.6	10	浮动充电
CH1712	壁挂式	110 / 220	可调	12	13.8	20	浮动/均流 充电
CH1724		110 / 220	可调	24	27.6	20	浮动/均流 充电
CH1812	落地式	110 / 220	可调	12	13.8	20	浮动/均流 充电
CH1824		110 / 220	可调	24	27.6	20	浮动/均流 充电



电话:+886-7-8121771 传真:+886-7-8121775 公司地址:台湾高雄市前镇区千富街201巷3号 (邮编806-037) 下载详细规格与用户手册请至http://www.kutai.com.tw